Brooklyn

Kabelgebundenes Stereo-Headset
Benutzerhandbuch

Inhalt

1. Willkommen 3
2. Sicherheit 3
3. Vor der Benutzung 4
Ihr Brooklyn im Überblick 4
Lieferumfang 4
4. Bedienung 5
Tragen des novero Brooklyn 5
Wechseln der Ohr-Adapter 5
Musikwiedergabe 6
Telefonieren 6
Kompatibilität 6
5. Wartung und Pflege 7
6. Häufig gestellte Fragen 8
7. Technische Daten 9
8. Glossar 9
9. Anhang 10
Entsorgung 10
Garantie 10
Zertifikate und Zulassungen 11
Weitere Hinweise 11
Marken 11

Copyright © 2011 novero. Alle Rechte vorbehalten.

1. Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Brooklyn, dem hochwertigen kabelgebundenen Stereo-Headset von novero. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

2. Sicherheit

Verwendung des novero Brooklyn

Stellen Sie die Lautstärke zunächst so niedrig wie möglich ein. - Setzen Sie das Headset auf und passen Sie die Lautstärke dann langsam auf einen angenehmen Pegel an.

Lassen Sie die Lautstärke immer so niedrig eingestellt wie möglich. Vermeiden Sie es, das Headset in lauten Umgebungen zu verwenden, in denen Sie u. U. die Lautstärke erhöhen müssen. - Falls Sie die Lautstärke dennoch anpassen möchten, steigern Sie sie langsam, um plötzliche, unbeabsichtigte laute Töne zu vermeiden.

Falls Sie Beschwerden oder Ohrgeräusche feststellen, stellen Sie die Verwendung des Headsets unverzüglich ein und suchen Sie einen Arzt auf. - Die dauerhafte Verwendung bei hoher Lautstärke kann Ihre Ohren an den Geräuschpegel gewöhnen und unbemerkt zu dauerhaften Hörschäden führen.

Vermeiden Sie die Verwendung des Headsets bei Tätigkeiten, die Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erfordern. Nehmen Sie das Headset ab oder schalten Sie es aus, um nicht abgelenkt zu werden und Unfällen vorzubeugen.

Die Verwendung Ihres Headsets beim Fahren von Autos oder Motorrädern bzw. beim Steuern von Wasserfahrzeugen oder Fahrrädern ist u. U. gefährlich und in manchen Ländern verboten. Bitte beachten Sie die örtlich geltenden Gesetze.

Falls Sie einen Herzschrittmacher, ein Hörgerät oder sonstige elektronische medizinische Geräte tragen, halten Sie bitte vor der Verwendung des Headsets Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu demontieren. Es enthält keine Komponenten, die vom Anwender ausgetauscht oder repariert werden können. - Das Produkt darf nur von autorisierten Händlern oder Service-Centern geöffnet werden. Falls aus irgendeinem Grund, einschließlich normaler Abnutzung oder Beschädigung, ein Teil Ihres Produkts ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bewahren Sie das Headset außerhalb der Reichweite von Kindern auf

Die Kunststoffbeutel, in die dieses Produkt verpackt ist, sind kein Kinderspielzeug. Die Beutel selbst sowie die vielen kleinen Teile darin können beim Verschlucken zur Erstickung führen.

ACA TS028: Entflammung in zündfähiger Atmosphäre

Verwenden Sie Ihr Headset nicht in Umgebungen, in denen die Gefahr einer Entflammung zündfähiger Gase besteht.

Copyright © 2011 novero. Alle Rechte vorbehalten.

3. Vor der Benutzung

Ihr Brooklyn im Überblick

1 Multi-Funktions-Taster (MFB)
2 3,5 mm Klinkenstecker
3 Zuleitung
4 Integriertes Mikrofon
5 Ohrhörer
6 Austauschbare Silikon-Ohr-Adapter

Lieferumfang

Das novero Brooklyn wird mit folgendem Packungsinhalt geliefert:

- Kabelgebundenes Stereo-Headset Brooklyn
- 3 Sätze austauschbare Silikon-Ohr-Adapter (Größe S, M und L)

Copyright © 2011 novero. Alle Rechte vorbehalten.

4. Bedienung

Tragen des novero Brooklyn

Das Brooklyn Stereo-Headset läßt sich für verschiedene Anwendungsfälle bestens einsetzen. Besonders in lärmumgebenen Bereichen, ist es zum ungestörten Musikhören geeignet, zum Beispiel im Flugzeug, im Zug, im Fitness-Studio oder beim Studium.



Einsetzen und Herausnehmen der Ohrhörer:

- Der Buchstabe “L” auf dem Headset weist auf die linke Seite hin, der Buchstabe “R” auf die rechte Seite. Bitte tragen Sie das Headset entprechend.
- Bitte feuchten Sie die Ohr-Adapter vor dem Einsetzen in das Ohr etwas an.
- Halten Sie den Ohrhörer hinten fest und führen Sie den Ohr-Adapter vorsichtig in Ihren Gehörgang ein.
- Der Ohrhörer sollte den Gehörgang dicht schließen und gleichzeitig komfortabel sitzen.

Nach der Benutzung entfernen Sie die Ohrhörer wieder aus dem Gehörgang. Vermeiden Sie es, dabei am Kabel zu ziehen.

Note _ Bitte achten Sie darauf, dass das Mikrofon nicht von Kleidung verdeckt wird. Dies könnte die Audioqualität beim Telefonieren beeinträchtigen.

Wechseln der Ohr-Adapter

Um die Passform und die Klangqualität zu optimieren, ist es wichtig die richtige Größe der Brooklyn Silikon-Ohr-Adapter auszuwählen. Bitte nehmen Sie sich Zeit und probieren die mitgelieferten Größen (klein, mittel und groß) aus.

Die Silikon-Ohr-Adapter können einfach vom Ohrhörer abgezogen werden. Wenn Sie die gewechselten Silikon-Ohr-Adapter aufstecken, achten Sie bitte darauf, dass sie richtig einrasten.

Copyright © 2011 novero. Alle Rechte vorbehalten.

Musikwiedergabe

Nachdem Sie Ihr Brooklyn an einen Musikspieler oder Smartphone angeschlossen haben, können Sie die Musikwiedergabe über das Headset genießen. Normalerweise startet die Musikwiedergabe automatisch, wenn Sie den Klinkenstecker in das Gerät stecken. Es stehen Ihnen dabei folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Status des novero Brooklyn	Aktion
Pause	Musikwiedergabe	Kurzer Tastendruck MFB
Play	Pausierende Wiedergabe	Kurzer Tastendruck MFB

Telefonieren

Wenn Sie Ihr Brooklyn an ein Telefon oder Smartphone anschließen, können Sie es auch zum Freisprechen verwenden. Folgende Funktionen stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

Funktion	Status des novero Brooklyn	Aktion
Anruf annehmen	Eingehender Anruf	Kurzer Tastendruck MFB
Anruf beenden	Während eines Anrufs	Kurzer Tastendruck MFB
Wahlwieder-holung	Standby -Modus oder Musikwiedergabe	Schneller Doppel- Tastendruck MFB

Note _ Nicht alle Telefone unterstützen die hier aufgelisteten Funktionen. Um weitere Details über Ihr verwendetes Telefon zu erfahren, sehen Sie bitte im Handbuch Ihres Telefons nach.

Kompatibilität

Ihr novero Brooklyn funktioniert mit den aktuellen Apple Produkten, zum Beispiel iPod, iPhone und iPad. Darüber hinaus funktioniert es mit vielen Geräten mit 3,5mm Klinkenstecker, wie z. B. mit Smartphones, tragbaren Musikspielern und anderen.

Copyright © 2011 novero. Alle Rechte vorbehalten.

5. Wartung und Pflege

Lesen Sie die folgenden Empfehlungen, bevor Sie Ihr novero Brooklyn verwenden. Wenn Sie sich an diese Hinweisen halten, werden Sie an diesem Produkt viele Jahre Ihre Freude haben.

- Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Ohrhörer mit einem antiseptischen Tuch reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung des Headsets keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie extreme Belastungen des Kabels und des Steckers, insbesondere das Knicken, Ziehen oder Verdrehen. Rollen Sie das Kabel nicht zu eng auf.
- Setzen Sie das Headset keinen Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit aus, um die Elektronik im Geräteinneren nicht zu beschädigen.
- Halten Sie das Headset von Magnetstreifen (z. B. auf Kreditkarten) und von elektronischen medizintechnischen Geräten fern.
- Schützen Sie das Headset vor Magnetismus, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen (über 45 °C oder unter −10 °C), da sich hierdurch die Lebensdauer verkürzt und der Betrieb sowie die Leistung Ihres Headsets beeinträchtigt werden können.
- Werfen Sie das Headset nicht ins Feuer. Dies könnte zu einer Explosion führen.
- Achten Sie darauf, dass das Headset nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt. Dies könnte Kratzer und Beschädigungen zur Folge haben.
- Lassen Sie das Headset nicht auf den Boden fallen. Die Elektronik im Geräteinneren könnte beschädigt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzubauen. Es könnte beschädigt werden.

Falls das Headset nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Weitere unterstützende Hinweise finden Sie auf unserer Internetseite unter www.novero.com.

Copyright © 2011 novero. Alle Rechte vorbehalten.

6. Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich die Lautstärke regeln?

Die Audio-Lautstärke wird am angeschlossenen Musikspieler bzw. Smartphone eingestellt.

Wie kann ich einen Musik-Titel vor/zurück springen?

Bitte benutzen Sie Ihren angeschlossenen Musikspieler bzw. Ihr angeschlossenes Smartphone, um zu einem anderen Titel zu wechseln.

Die Klangqualität ist sehr schlecht. Was kann ich tun?

1. Bitte kontrollieren Sie den korrekten Sitz des Ohrhörers und probieren Sie verschiedene Silikon-Ohr-Adapter, ob sich insbesondere die Wiedergabe der tiefen Frequenzen deutlich verbessert.

2. Ihr verwendeter Musikspieler bzw. Ihr verwendetes Mobiltelefon hat eine andere Pinbelegung auf dem 3,5mm Klinkenstecker. Bitte benutzen Sie den Brooklyn Adapter, erhältlich in unserem novero Online Store unter: shop.novero.com.

Meine Fragen sind hier nicht beantwortet worden. Wo bekomme ich weitere Hilfe?

Bitte kontaktieren Sie die novero Service Hotline. Hier finden Sie die Kontakt-informationen: www.novero.com/#/service/service-hotline/

Copyright © 2011 novero. Alle Rechte vorbehalten.

7. Technische Daten

Typ	Kabelgebundenes Stereo-Headset
Treiber	Ø8.6mm Kalotte
Empfindlichkeit	98dB/1mW (SPL bei 1kHz)
Impedanz	16Ω
Frequenzgang	20Hz - 20kHz
Nennleistung	3mW
Maximalleistung	10mW
Kabel	1.2m±0.03m
Stecker	Ø3.5mm 4-fach Klinkenstecker vergoldet
Gewicht	ca. 10g

8. Glossar

MFB	Multi Function Button
SPL	Sound Pressure Level

Copyright © 2011 novero. Alle Rechte vorbehalten.

9. Anhang

Entsorgung

Entsorgen Sie alle Produktteile gemäß den örtlichen Bestimmungen. Wenden Sie sich im Zweifel an die zuständigen Behörden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass das Produkt innerhalb der EU nach Ablauf seiner Nutzungsdauer gesondert bei einer Sammelstelle abgegeben werden muss. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll.

Garantie

Auf das Brooklyn wird eine begrenzte Garantie von einem (1) Jahr gewährt. novero garantiert, dass dieses Produkt (gemäß den nachstehend geschilderten Bedingungen) für die Dauer von einem (1) Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist („Garantiezeitraum“). Während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt novero dieses Produkt oder defekte Teile nach eigenem Ermessen („Garantieleistung“). Falls eine Reparatur oder ein Austausch wirtschaftlich sinnlos oder nicht rechtzeitig möglich ist, ist novero berechtigt, stattdessen den für das Produkt gezahlten Kaufpreis zurückzuerstatten. Eine Reparatur oder ein Austausch gemäß den Bedingungen dieser Garantie berechtigt nicht zu einer Verlängerung oder einem Neuanfang des Garantiezeitraums. Die Garantie gilt nicht für normalen Verschleiß oder Defekte durch unsachgemäße Handhabung. Wenn Sie die Garantie um ein Jahr verlängern möchten, besuchen Sie www.novero.com.

Garantieansprüche: Wenden Sie sich für Garantieleistungen an den novero-Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder besuchen Sie www.novero.com, um mehr über den Kundendienst zu erfahren. Dafür müssen Sie dieses Produkt entweder in der Originalverpackung oder in einer Verpackung, die vergleichbaren Schutz bietet, zu dem Händler zurückbringen, bei dem Sie es gekauft haben. Die Portokosten für den Versand des Produkts an novero gehen zu Ihren Lasten. Wenn das Produkt von der Garantie abgedeckt wird, trägt novero die Kosten für die Rücksendung des Produkts an Sie nach Abschluss der Garantieleistung. Bei Produkten, die nicht von der Garantie abgedeckt werden oder die keine Garantieleistung erfordern, gehen die Kosten für die Rücksendung zu Ihren Lasten. Mehr zum Thema Support und weitere Informationen finden Sie unter www.novero.com.

Copyright © 2011 novero. Alle Rechte vorbehalten.

Zertifikate und Zulassungen

Europäische Union
Model: Brooklyn NWHS-1

CE

Weitere Hinweise

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich an einen novero-Händler in Ihrer Nähe. Nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen des Geräts können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Exportbeschränkungen: Dieses Gerät kann Rohstoffe, Technik oder Software enthalten, die Exportgesetzen und bestimmungen der USA und anderer Länder unterliegen. Eine Umgehung dieser Gesetze ist verboten.

Marken

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von novero ist jegliche, teilweise oder vollständige Reproduktion, Übertragung, Verteilung oder Aufbewahrung der Inhalte dieses Dokuments verboten.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle und iPod touch sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den U.S.A. und anderen Ländern.

novero® ist eine eingetragene Marke. Andere in diesem Dokument genannten Produkt- oder Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

novero-Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der novero GmbH.

Copyright © 2011 novero. Alle Rechte vorbehalten.

shop.novero.com
www.novero.com